

ANNABELLE ANIMÉE ANNABELLE ANIMADA

ANNABELLE VEUT QUE VOUS L'ADOPTEZ.
MAIS MÉFIEZ-VOUS ! ELLE EST TROP
AMUSANTE POUR RESTER ENFERMÉE !

ANNABELLE QUIERE VOLVER A CASA CONTIGO.
PERO, ¡CUIDADO!
¡ES DEMASIADO DIVERTIDA PARA MANTENERLA ENCERRADA!

ACTIVÉE PAR LE MOUVEMENT!
HORREUR ANIMÉE GRANDEUR NATURE!
DES LUMIÈRES, DES SONS ET DE L'ACTION
CINÉMATOGRAPHIQUES!

SE ACTIVA CON EL MOVIMIENTO
¡HORROR ANIMADO A ESCALA REAL!
¡LUCE, SONIDOS Y ACCIÓN CINEMATOGRAFICOS!

Manufactured for/Fabricado para/Fabrique pour:
Tekky, Ontario Park, IL, 60467 USA
TekkyDesign.com

amscan Inc.

Made in China/Hecho en China/Fabrique en Chine

©2010 AMSCAN INC., ELMSFORD, NY 10523 USA, www.amscan.com

©2010 American Mfg. Ltd., Milton Keynes, MK10 0JL, UK

©2010 American Design & Mfg. Co., 7310 Hawthorn Park, Germany

©2010 Grammatik S.A. de C.V., Av. Juarez 2011 Parque Industrial Barragán,

San Nicolás de los Garza, NL, CP 66422, Mexico

©2010 American Canada Ltd., North York, Ontario, Canada M3J 2E3

©2010 American Asia Pacific, Bangkok, Thailand, NSW 2153, Australia

A NOTE TO PARENTS: Please consult www.filmratings.com
for information regarding movie ratings in making
viewing choices for children.

NOTE PARA PADRES: Para elegir lo que pueden
ver los niños, ingrese a www.filmratings.com o obtenga
información sobre las clasificaciones de las películas.

NOTE AUX PARENTS: Pour vos choix de visionnement pour
enfant, veuillez consulter www.filmratings.com pour toute
information concernant la classification de film.



NEW LINE CINEMA



ANNABELLE COMES HOME and all related
characters and elements © & ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEL (s21)

ANNABELLE COMES HOME y todos los personajes
y elementos relacionados son marcas registradas
© & ™ de Warner Bros. Entertainment Inc. WB
SHIELD: © & ™ WBEL (s21)

ANNABELLE COMES HOME et tous les
personnages et éléments connexes © et Warner
Bros. Entertainment inc. WB SHIELD: © & ™ WBEL (s21)

Requiert 3 piles AA (vendo separément)

Requiere 3 pilas AA (Se venden por separado)

ANNABELLE COMES HOME ANIMATED DOLL

MOTION ACTIVATED!
LIFE-SIZE ANIMATED HORROR!
CINEMATIC LIGHTS, SOUNDS AND ACTION!

TRY ME!

ANNABELLE WANTS TO COME
HOME WITH YOU.

BUT BEWARE! SHE'S TOO MUCH
FUN TO KEEP LOCKED UP!

Requires 3 AA batteries
(Sold Separately)



OPERATING INSTRUCTIONS: KEEP ALL PLASTIC AND WIRE PARTS AWAY FROM CHILDREN.

- Carefully remove and discard the TRY-ME wire and packaging.
 - Replace demo batteries with 3 brand new "AA" alkaline batteries into the battery compartment located on back of ANIMATED ANNABELLE.
 - Place switch on back to the "ON" position.
 - Wave hand in front of ANNABELLE to activate scary sequence!
- NOTE: Keep switch in the "OFF" position when not in use.

⚠ WARNING: Keep away from fire. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Always remove exhausted batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type are to be used. Do not mix old and new batteries. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Do not short circuit the supply terminals. Batteries are harmful if swallowed. Keep batteries away from children. Do not dispose of batteries in fire or attempt to open after casing. Adult supervision is required when using this product. Keep out of reach of children. Retain this information for future reference.

This Item Is Not a Toy.
For Decoration Purposes Only.
Cet item n'est pas un jouet.
À des fins de décoration uniquement
Este artículo no es un juguete.
Solo Para Fines Decorativos



MODE D'EMPLOI : TENEZ TOUTES LES PIÈCES EN PLASTIQUE ET LES FILS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

- Enlevez délicatement et jetez le fil et l'emballage de démonstration.
- Remplacez les piles de démonstration par 3 nouvelles piles alcalines « AA » dans le compartiment à piles situé à l'arrière de LA POUPEE ANNABELLE ANIMÉE.
- Remplacez le bouton sur la position « ALLUME ». 4. Agitez la main devant ANNABELLE, pour activer la séquence effrayante! REMARQUE: Placez le bouton sur la position « ÉTEINT » lorsque l'article n'est plus utilisé.

⚠ AVERTISSEMENT: Gardez loin du feu. Les piles non-rechargeable ne doivent pas être rechargées. Toujours enlever les piles périmées. Ne mélangez pas les piles alcaline, régulière (carbone-zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium). Seulement des piles pareilles ou de types équivalents doivent être utilisées. Ne mélangez pas des anciennes et nouvelles piles. Les piles doivent être insérées avec trois polarités correctes. Ne court-circuitez pas les terminaux. Gardez hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les piles dans le feu ou essayer d'ouvrir le compartiment extérieur. La supervision d'un adulte est requise lorsque ce produit est utilisé. Gardez hors de la portée des enfants. Conservez cette information pour toute référence future.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: MANTENER TODAS LAS PIEZAS DE PLÁSTICO Y LOS ALAMBRES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 1. Retirar cuidadosamente y desechar el envoltorio y los alambres de la función de prueba (TRY-ME). 2. Quitar las pilas de prueba y colocar 3 pilas alcalinas AA nuevas en el compartimento de la parte posterior de ANNABELLE ANIMADA. 3. Colocar el interruptor en la posición de encendido (ON). 4. Mover la mano frente a ANNABELLE para activar la secuencia aterradora. NOTA: Cuando no se use, el interruptor debe quedar en la posición de apagado (OFF).

⚠ ADVERTENCIA: Mantener alejado del fuego. Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Siempre saque las pilas gastadas. No mezcle las pilas alcalinas con las pilas estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Sólo utilice las mismas pilas o las de tipo equivalente. No mezcle las pilas viejas con las nuevas. Inserte las pilas en la polaridad correcta. Evite cortocircuitos en las terminales de alimentación. Las pilas son peligrosas si se tragan. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No arroje las pilas al fuego ni intente abrir la carcasa exterior. Se requiere supervisión de un adulto para utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Conserve esta información para futuras consultas.

To change batteries: Use a small screwdriver to open the battery case. Replace batteries with 3 new 1.5 volt AA batteries. Place new batteries with the + side facing the right way.

Power changer les piles: Utilisez un petit tournevis pour ouvrir le compartiment à piles. Remplacez les piles avec 3 nouvelles piles AA de 1.5 volt. Placez les nouvelles piles avec les cotés + face aux bornes cotées.

Sustitución de las pilas: Utilice un destornillador pequeño para abrir el compartimento de las pilas. Sustituya las pilas por 3 pilas nuevas AA de 1.5 voltios. Coloque las pilas nuevas con el polo positivo (+) en la orientación correcta.